
FRONT



Specifications

2200mAh/2600mAh

DC 5.0V - 800mA

DC 5 0V - 800mA


94x22x21mm

80g/85g

Charging circuits may vary based on device type, it is thus reccommended that the user always use the enclosed **VersiCharge** cables and adapter

Capacity

Output



Illustration

- Charging a mobile phone
- Charging digital products
- $\ \, \Theta \,\, \text{Charging} \,\, \text{VersiCharge} \,\, \text{via adaptor} \\$ O Charging VersiCharge via computer

Features

- •Suitable for all kinds of mobile and digital products which use USB cable connectors
- Provides a variety of charging adaptors.
- •Charging for iphone, ipad, mp3, mp4, gps, cell phone, bluetooth, some tablet PCs, and other digital products. •VersiCharge is designed with a precise IC protector to safely avoid over-charging, over
- discharging, and short circuiting. •Efficient and intelligent single-chip computer to control the power of the **VersiCharge**. •Long use periods, portable size, and an outstanding operating experience.

Using your new VersiCharge

- Charging your digital product
 Connect the provided cable to your phone or digital device using one of the three provided connectors. Once connected, connect the USB end of the cable to the VersiCharge. Press the On/Off button; a blue light thould be illuminated. When deep charging. should be illuminated. When done charging, press the on/off button. When the LED light is off so is the **VersiCharge**.
- Charging the VersiCharge
- Charge the VersiCharge
 Charge the VersiCharge with your computer or
 USB wall adapter (not included). When the red
 light is illuminated the VersiCharge is charging.
 Once the red charging light turns green, the
 VersiCharge is charged and ready for use.

Preservation and Safety Notice

- Charge your VersiCharge every 3 months
- The **VersiCharge** will warm during charging
- and discharging

 Keep your VersiCharge clean and dry
- Protect the environment: please recycle
 Small Parts: Keep away from children and
- Do not expose your **VersiCharge** to exreme
- Do not use for any device without assigned output perameter in case of overheating

For compatibility, consult your device manual



BACK



Micro Connecteur USB Connecteur USB

VERSICHARGE


instructions françaises



Spécifications

•	
Capacité	2200mAh/2600mAh
Entrée	DC 5.0V - 800mA
Sortie	DC 5.0V - 800mA
Dimension	94x22x21mm
Poids	80g/85g

Les circuits du chargeur peuvent varier selon le type de l'appareil que vous utilisé, il est donc recommandé d'utiliser les câbles et adaptateurs






Ligne 3.5 DC

ecilications	
pacité	2200mAh/2600mAh
trée	DC 5.0V - 800mA
rtie	DC 5.0V - 800mA
mension	94x22x21mm
ids	80a/85a

fournis avec le VersiCharge pour assurer la durabilité de l'appareil



Illustration

- Charger un téléphone celulaire
- Charger un appareil numérique
- Charger VersiCharge à l'aide d'un adaptateur
- Charger VersiCharge à l'aide d'un ordinateur

Caractéristiques

- •Idéal pour la plupart des appareil numériques et téléphones cellulaires utilisant un USB.
- •Comprend une variété d'adaptateurs.
- •Compatibles avec iphone, ipad, mp3, mp4, GPS, téléphone cellulaire, accessoires mains libres, tablette numérique, ordinateur et autres appareils numériques.
- •VersiCharge est équipé d'un protecteur contre les courts circuits et les chocs
- •Équipé d'une puce intelligente contrôlant la charge du **VersiCharge**.
- •Dimension très compacte qui vous procurera une charge et une expérience sensationnelle

Utiliser votre nouveau VersiCharge • Charger'un'appareil'numérique

- Utiliser un des trois connecteurs fournis pour charger votre téléphone cellulaire ou appareil numérique. Une fois connecté, brancher le connecteur USB à votre VersiCharge. Appuyer sur la touche ON/OFF jusqu'a ce que l'indicateur lumineux s'affiche bleu. Quand vous avez terminer la charge appuyer sur la touche ON/OFF et la lumière s'éteindra, cela signifie que votre VersiCharge est éteint.
- Charger votre VersiCharge
 Charger VersiCharge à l'aide d'un ordinateur ou d'un adaptateur mural (non inclus) pour ou a un adaptateur murai (non inclus) pour votre connecteur USB. Quand l'indicateur lumineux s'affiche rouge, signifie qu'il est en mode charge. L'indicateur lumineux s'affichera vert quand la charge sera complétée et le VersiCharge prêt à utiliser.

Conseils de sécurités et de rangement

- Charger votre VersiCharge tout les trois mois.
 Le VersiCharge devient légèrement chaud
- durant la charge

 Éviter tout contact avec l'eau et la saleté.
- Protège l'environnement: s'il vous plait recycler
 Small Parts: Keep away from children and
- Ne pas exposer **VersiCharge** à des températures ou pression extrêmes.

 •Ne pas utiliser avec des appareils qui pourraient

Pour compatibilité, référence au manuel d'instructions

causer une surcharge



Fabriqué en Chine